

Montage-Anleitung

**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produkts mit aushändigen!**

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Fenster-/Türrahmen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produkts durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher unzulässig. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweis

Bitten Sie bei der Montage ggf. eine weitere Person um Mithilfe.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Der Einsatz eines milden Reinigungsmittels ist möglich. Das Insektenschutzgewebe kann mit Hilfe eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz oder eines Handbesens von Staub befreit werden. Nehmen Sie das Insektenschutz-Fenster regelmäßig aus dem Fenster und reinigen Sie es gründlich.

Entsorgungshinweis

Bitte denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über aktuelle Bestimmungen und entsprechende Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt-, oder Gemeindeverwaltung.

Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Es besteht akute Erstickungsgefahr!
Gewebe sowie sämtliche Kunststoffteile nicht offenem Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.
Beachten Sie bei Einsatz von Werkzeugen die Sicherheits-, und Nutzungshinweise der jeweiligen Hersteller und gehen Sie vorsichtig mit scharfen Werkzeugen wie Cuttermesser und Sägen um.
Lehnen Sie sich nicht gegen den Insektenschutzrahmen. Der Bausatz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen.
Absturzgefahr!

Montagehinweise

Zwischen Insektenschutzrahmen und Türrahmen kann sich durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen Kondensat bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Insektenschutzrahmen und/oder Türrahmen zu vermeiden. Durch starke Witterungseinflüsse auf Insektenschutz- und Türrahmen wie beispielsweise Hitze oder UV-Strahlung auf der Südseite können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Insektenschutzrahmen und/oder Fenster-/Türrahmen auftreten.

Hinweis


Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Vertrieb / Versand:

APANA GmbH & Co. KG
Pestalozzistr. 11, D-91572 Bechhofen

Kontakt:

Telefon: +49 9822 992910
E-Mail: info@apana.de




Schritt 1:

Reinigen Sie vor Anbringung des Klettbands den betreffenden Fensterrahmen. Um eine optimale Klebewirkung zu erzielen, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.




Schritt 2:

Legen Sie den Magnetvorhang flach auf den Boden, so dass der genähte Klettverschluss nach oben zeigt.



Schritt 3:

Befestigen Sie die mitgelieferten Klettstreifen oben und an jeder Seite, ohne das weiße Trägerband zu entfernen.




Schritt 4:

Entfernen Sie das Trägerband auf der oberen Kante von dem Klettstreifen



Schritt 5:

Kleben Sie den Magnetvorhang oben auf den Türrahmen, stellen Sie sicher, dass der Magnetvorhang in der richtigen Position und die Mitte des Magnetvorhang etwas höher als zwei Seiten ist. Ziehen Sie das Trägerband von den Seiten ab und kleben Sie das Klettband von oben nach unten auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass das Netz nicht zu fest über die Mitte gezogen wird, damit die Magnete sich ausrichten und leicht schließen können.



Schritt 6:

Überprüfen Sie, ob sich das Netz korrekt öffnet und schließt, und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Optional: Sie können die Reißzwecken für zusätzliche Unterstützung verwenden (nur für hölzerne Türrahmen). Es bleiben jedoch kleine Löcher in Ihrem Türrahmen zurück.